

Dane aktualne na dzień: 19-10-2026 08:17

Link do produktu: <https://center-com.pl/sony-cdp-cx350-odtwarzacz-cd-zmieniarka-na-300-plyt-uszkodzona-p-3197.html>



SONY CDP-CX350 ODTWARZACZ CD ZMIENIARKA NA 300 PŁYT - USZKODZONA !

Numer katalogowy	CDP-CX350
Kod producenta	CDP-CX350
Kod EAN	062058950959
Rodzaj	wielopłytowy
Maksymalna liczba odtwarzanych płyt	300
Kod producenta	CDP-CX350
Model	CDP-CX350
Odtwarzane nośniki	CD
Złącza	cyfrowe wyjście optyczne
Marka	Sony
Kolor	czarny

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie USZKODZONE
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - odtwarzacz

Krótki opis:

UWAGA ! Zmieniarka właściwie odtwarza płyty CD oraz CD-R nawet porysowane, ale po dłuższych testach potrafi się zaciąć podczas odtwarzania albo przeskakiwać, najczęściej na końcowych utworach. Z tego powodu sprzedajemy całość jako USZKODZONY w licytacji od 1zł, bez gwarancji i możliwości zwrotu. Z przeznaczeniem NA CZĘŚCI lub ewentualnie do naprawy jak ktoś potrafi. Nie prowadzimy dyskusji posprzedażowych. Prosimy o przemyślane zakupy.

Zmieniarka płyt kompaktowych Sony daje Ci wybór. Masz możliwość delectowania się muzyką przez wiele godzin. CD Text pozwala w każdej chwili jednym rzutem oka sprawdzić - co jest grane. To świetny sposób na uporządkowanie zbiorów muzycznych na CD i jeszcze lepszy sposób na ich przesłuchiwanie.

Mamy tu możliwość podzielenia całego zbioru płyt na kilka grup. Urządzenie posiada pamięć do zapisywania, grupowania oraz przeszukiwania płyt. Wszystko to umożliwia nam Graficzny Interfejs Użytkownika oraz funkcje edycyjne.

Osiem grup tematycznych na 300 płytach, około 20 utworów na jednej płycie to daje jakieś 6 tysięcy utworów czyli mniej więcej 350 godzin muzyki. Wszystko to zamknięte w solidnie wykonanym urządzeniu firmy SONY.

Parametry:

- Odczyt CDR, CDRW
- Pojemność magazynka 300 z ruletkowym mechanizmem obrotowym
- CD TEXT - wyświetla tytuły płyt i piosenek
- Pokrętko wyboru płyty (naciśnięcie go oznacza akceptację wybranej płyty)
- Grupowanie płyt w ośmiu niezależnych grupach i ich łatwe przywołanie
- Shuffle (losowy wybór piosenki)
- Repeat (powtarzanie płyty lub jednej piosenki)
- Program - możliwość stworzenia i zapisania 3 własnych programów po 32 płyty/piosenki każdy
- Continue - odtwarzanie 1 płyty lub wszystkich z pominięciem pustych slotów
- Wyjście optyczne i analogowe (chinch)
- Brak pilota w komplecie







